

Regulamin składowiska

REGULAMIN przyjmowania i postępowania z odpadami na Składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Radomiu – Wincentowie

- I. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne jest Instalacją przetwarzania odpadów eksploatowaną przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ulicy Witosa 76, zwane dalej „RADKOM”.
- II. Słownik pojęć stosowanych na potrzeby niniejszego Regulaminu:
 - 1) „**SKŁADOWISKO**” - należy przez to rozumieć Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne zlokalizowane w Radomiu przy ul. Witosa 98,
 - 2) „**PRZEKAZUJĄCY**” - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę dostarczającego odpady na Składowisko, spełniającego wymagania dla podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz/lub dla podmiotów transportujących odpady lub Gminę będącą jednostką samorządu terytorialnego, zobowiązaną na mocy odpowiednich przepisów do zorganizowania dla właścicieli nieruchomości systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
 - 3) „**KIEROWCA**” - należy przez to rozumieć pracownika Przekazującego,
 - 4) „**ODPAD**” - należy przez to rozumieć każdą substancję lub przedmiot w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach, oznaczonym w sposób określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 09 .12.2014r. w sprawie katalogu odpadów.
- III. Odpady na Składowisko przyjmowane są:
 - od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych) w godzinach od 6⁰⁰ do 20⁰⁰
 - w dniach 24 i 31 grudnia od godziny 6⁰⁰ do godziny 16⁰⁰,
 - żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów przyjmowane są w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia.

W szczególnych przypadkach odpady mogą być przyjęte w innych terminach, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem ds. Handlu i Gospodarki Odpadami.
- IV. Na Składowisko przyjmowane są wyłącznie odpady, dla których RADKOM posiada stosowne pozwolenia, dostępne są na stronie internetowej: www.radkom.com.pl w zakładce: „Odpady”, „Decyzje administracyjne”.
- V. Przyjęcie odpadów do składowania na Składowisku uwarunkowane jest dostarczeniem podstawowej charakterystyki odpadów i badań stwierdzających, że odpady spełniają kryteria dopuszczenia do składowania zgodnie z Ustawą o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach.
- VI. Ustala się następujący porządek dostarczania odpadów na Składowisko:
 - 1) wjazd na wagę,
 - 2) zgłoszenie pracownikowi wagi danych:
 - imię i nazwisko kierowcy,
 - nr rejestracyjny pojazdu,
 - miejsca pochodzenia i rodzaju przywiezionych odpadów (kod i rodzaj odpadu, miejsce pochodzenia odpadu: nazwa gminy/miasta),

- przedłożenie przy każdym wjeździe na teren Składowiska potwierdzenia wystawienia Karty przekazania odpadu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO),
 - 3) rejestrowanie masy brutto pojazdu,
 - 4) wyładowanie odpadów w miejscu wskazanym przez pracownika,
 - 5) kontrola dostarczonych odpadów
 - 6) ponowny wjazd na wagę opróżnionym pojazdem,
 - 7) zarejestrowanie masy netto odpadów i wydanie kwitu wagowego.
- VII.** Radkom ma prawo odmówić przyjęcia odpadów na Składowisko w następujących przypadkach:
- 1) niezgodność rodzaju dostarczonego odpadu z deklaracją złożoną przez Przekazującego odpady, w takiej sytuacji RADKOM upoważniony jest:
 - za zgodą Przekazującego do przeklasyfikowania odpadu i uznania zweryfikowanego odpadu, przy czym osobą uprawnioną do wyrażenia zgody w imieniu Przekazującego powinna być osoba wskazana w umowie zawartej pomiędzy Radkom, a Przekazującym,
 - w przypadku braku zgody Przekazującego na przeklasyfikowanie odpadu Radkom ma prawo odmowy przyjęcia odpadu,
 - 2) braku technicznych lub technologicznych możliwości przyjęcia odpadów na Składowisko, w szczególności gdy przekroczone zostaną roczne limity ilości odpadów wynikające z posiadanych przez Radkom pozwoleń,
 - 3) gdy Przekazujący pozostaje w zwłoce z zapłatą wynagrodzenia za dotychczas przyjęte do zagospodarowania odpady.
- VIII.** Rozładunek pojazdów z odpadami odbywa się na działkach roboczych Składowiska.
- IX.** Ruch pojazdów na Składowisku odbywać się może tylko po wyznaczonych drogach dojazdowych do działek roboczych.
- X.** Upoważniony pracownik Składowiska kieruje ruchem pojazdów.
- XI.** Przebywający na Składowisku muszą stosować się do poleceń Kierownika Składowiska.
- XII.** Po rozładowaniu odpadów kierowca pojazdu należącego do Przekazującego zobowiązany jest do umycia kół i podwozia pojazdu, korzystając z automatycznej myjni znajdującej się przy wyjeździe z terenu Składowiska.
- XIII.** Reklamacje dotyczące rodzaju odpadu oraz pomiaru masy odpadu Przekazujący może składać obsłudze wagi wyłącznie przed opuszczeniem Składowiska.
- XIV.** Zabrania się wwożenia na teren Składowiska, odpadów niebezpiecznych, w szczególności odpadów o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych, zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych, powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest nieznanne.
- XV.** W przypadku ujawnienia wwiezienia na Składowisko, odpadów o których mowa w pkt. XIV, Przekazujący zobowiązany jest do niezwłocznego zebrania i wywiezienia tych odpadów własnym transportem i na własny koszt. O próbie lub fakcie wwiezienia odpadów niebezpiecznych, Radkom powiadomi Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Radomiu.

XVI. Zabrania się wywożenia i wnoszenia poza teren Składowiska jakichkolwiek składników mienia należących do Radkom.

XVII. Nieprzestrzeganie przez Kierowców dostarczających odpady na Składowisko :

- 1) przepisów ruchu pojazdów obowiązujących na terenie Składowiska,
- 2) poleceń pracownika upoważnionego do kierowania ruchem na terenie Składowiska,
- 3) przepisów i instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej obowiązujących na terenie Składowiska,

skutkowało będzie zawiadomieniem o zaistniałej sytuacji Przekazującego i zakazem wjazdu danego Kierowcy na teren Składowiska.

XVIII. Na terenie Składowiska mogą przebywać:

- wyłącznie pracownicy Składowiska,
- inne osoby upoważnione do przebywania na Składowisku.

XIX. Na Składowisku **zabrania się:**

- używania otwartego ognia,
- rozładunku pojazdów w miejscach niewyznaczonych,
- przebywania osób nieupoważnionych,
- przebywania osób nietrzeźwych.